

## Kirmeskarussell

Typ 57.11.10

## Art.Nr. 6506009

Sechs Tragarme nehmen am unteren Ende Figuren auf, die als Sitze dienen.

Das Karussell wird durch Kraftaufbringung von außen in Drehung versetzt.

Die Anzahl der Tragarme (6 Stück) soll in der Drehbewegung ein möglichst geschlossenes System erscheinen lassen, so dass Kinder mit Sorgfalt und Obacht agieren und nicht unkontrolliert in das Karussell laufen.

Außerdem sind die Sitzfiguren aus Gummigranulat als Formteile hergestellt, so dass eine stoßdämpfende Wirkung erzielt wird.

## Karussells



Die Verankerung erfolgt auf einem feuerverzinkten Ankerrahmen, so dass für die Montage keine Fundamente erforderlich sind.

Trotz der geringen Fallhöhe muss beim Kirmeskarussell ein verdrängbares Fallschutzmaterial eingebaut werden, um Verletzungen beim Abspringen vorzubeugen.





3 bis 6 Jahre



1 bis 6 Benutzer



0,8 m



103 kg



453 kg

3 Stunden



2 Personen



Fundamente nicht erforderlich. Montage über feuerverzinkten Ankerrahmen.





M 1:100